

CS

PŘEKLAD PŮVODNÍHO  
NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ  
AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ  
KLADIVO



## Obsah

Pokyny k návodu k obsluze .....	2
Bezpečnost .....	3
Informace o přístroji.....	9
Transport a skladování.....	11
Uvedení do provozu .....	12
Obsluha .....	15
Doobjednatelné příslušenství:.....	17
Chyby a poruchy .....	18
Údržba .....	19
Likvidace.....	19
Prohlášení o shodě .....	20

## Pokyny k návodu k obsluze

### Symbole



#### Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje, že existují rizika pro život a zdraví osob, způsobená elektrickým napětím.



#### Varování před výbušnými látkami

Tento symbol označuje, že existují rizika pro život a zdraví osob, způsobená výbušnými látkami.



#### Varování před horkým povrchem

Tento symbol upozorňuje, že existují rizika ohrožující život a zdraví osob, způsobená horkým povrchem.



#### Výstraha

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek vážné zranění nebo smrt.



#### Pozor

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek malé nebo středně těžké zranění.

#### Upozornění

Signální slovo poukazuje na důležité informace (např. na škody na majetku), ale nikoli na nebezpečí.



#### Info

Pokyny s tímto symbolem vám pomohou provádět vaše činnosti rychle a spolehlivě.



#### Postupujte dle návodu

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné dodržovat Návod k používání .



#### Noste ochranu hlavy

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné používat ochranu hlavy.



#### Používejte ochranu sluchu

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné používat ochranu sluchu.



#### Používejte ochranné brýle

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné používat ochranu zraku.



#### Použijte ochrannou masku

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné používat ochrannou masku.



#### Používejte ochranné rukavice

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné nosit ochranné rukavice.



#### Noste ochrannou obuv

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné nosit ochrannou obuv.

Aktuální verzi tohoto návodu k obsluze si můžete stáhnout z následujícího odkazu:



PRDS 20-20V



<https://hub.trotec.com/?id=44203>

## Bezpečnost

### Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí



#### Výstraha

**Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, ilustrace a technická data, kterými je vybaveno toto elektrické nářadí.**

Při nedodržení následujících instrukcí může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým zraněním.

**Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.**

Výraz „Elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje k elektrickým nářadím napájeným z elektrické sítě (pomocí síťového kabelu), jakož i k elektrickým nářadím napájeným pomocí akumulátoru (bez síťového kabelu).



#### Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí – bezpečnost na pracovišti

- **Udržujte pracoviště čisté, dbejte na dobré osvětlení.** Nepořádek a špatně osvětlené pracoviště mohou vést k úrazům.
- **S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí, ve kterém hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo plyny.
- **Dbejte na to, aby se při práci s elektrickým nářadím na pracovišti nezdržovaly děti, či jiné osoby.** Budete-li při práci rozptýlováni, můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.



#### Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí – elektrická bezpečnost

- **Přípojná vidlice elektrického nářadí se musí hodit k zásuvce. Přípojnou vidlici není dovoleno jakkoliv upravovat. Nikdy nepoužívejte přípojný adaptér pro připojení uzemněného elektrického nářadí do sítě.** Neupravované přípojně vidlice a vhodné zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Nedotýkejte se povrchu uzemněných ploch, např. potrubí, topení, sporáků a ledniček.** Jestliže se Vaše tělo dotýká uzemnění, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti.** Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- **Nepoužívejte přípojný kabel pro přenášení ani zavěšení přístroje a nevytahujte přípojnou vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Nevystavujte přípojný kabel vlivům horka, olejů, kontaktu s ostrými hranami ani s pohyblivými částmi.** Poškozené nebo zamotané přípojně kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Jestliže pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu pro venkovní použití snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Jestliže není možné zamezit použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



#### Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrická nářadí – bezpečnost osob

- **Budte pozorní a práci s jakýmkoliv elektrickým nářadím provádějte s rozvahou. Nepoužívejte žádné elektrické nářadí pokud jste unavení, nebo jste pod vlivem léků, návykových látek nebo alkoholu.** Okamžik nepozornosti při používání elektrického nářadí může vést k vážným zraněním.
- **Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy používejte ochranné brýle.** Používání osobních ochranných pomůcek dle typu elektrického nářadí, jako je maska proti prachu, protiskluzová obuv, ochranná helma nebo ochrana sluchu, snižuje riziko zranění.
- **Zamezte nechtěnému zapnutí přístroje. Dříve, než elektrické nářadí připojíte do sítě a/nebo na akumulátor, než přístroj uchopíte nebo jej chcete přenášet, ujistěte se, že je vypnutý.** Jestliže při přenášení přístroje držíte prst na spínači nebo zapojíte zapnutý elektrický přístroj do sítě, může dojít k úrazu.
- **Než zapnete elektrické nářadí, vždy nejprve odstraňte seřizovací nářadí nebo montážní klíč.** Nářadí nebo montážní klíč, který se nachází v rotující části elektrického nářadí, může způsobit zranění.
- **Zamezte neergonomickému držení těla. Dbejte na to, abyste vždy bezpečně stáli a stále byli schopni udržet rovnováhu.** Pak můžete i v nečekaných situacích elektrické nářadí lépe ovládat.
- **Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Vlasy a oblečení se nesmí dostat do blízkosti pohyblivých částí přístroje.** Pohyblivé části přístroje mohou zachytit volné oblečení, šperky nebo vlasy.
- **Pokud může být namontováno odsávací nebo filtrační zařízení, je nutné tyto připojit a používat správným způsobem.** Použití zařízení pro odsávání prachu může omezit ohrožení způsobená prachem.

- Pokud může být namontováno odsávací nebo filtrační zařízení, je nutné tyto připojit a používat správným způsobem. Použití zařízení pro odsávání prachu může omezit ohrožení způsobená prachem.
- **Nesázejte na tzv. „falešnou bezpečnost“ a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrická nářadí, a to ani v případě, že jste s tímto elektrickým nářadím po mnoha použitích již dobře obeznámeni.** Neopatrné zacházení může vést ve zlomcích sekundy k vážným zraněním.

**! Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrická nářadí – použití a zacházení s elektrickým nářadím**

- **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Pro každou práci používejte vždy příslušné elektrické nářadí.** S vhodným elektrickým nářadím se v oblasti daného výkonu pracuje lépe a bezpečněji.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí, které má poškozený spínač.** Elektrické nářadí, které není možné zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a je nutné je opravit.
- **Vždy vytáhněte přípojnou vidlici ze zásuvky a/nebo vyjměte z přístroje vyjímatelný akumulátor, jestliže chcete přístroj nastavit, vyměňujete-li příslušenství nebo chcete-li přístroj odložit.** Tato bezpečnostní opatření zamezí nechtěnému zapnutí elektrického nářadí.
- **Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte používat elektrické nářadí osobám, které s ním nejsou obeznámeny, a nebo které nečetly tyto pokyny.** Elektrické nářadí je nebezpečné, je-li používáno osobami bez příslušných zkušeností.
- **O elektrické nářadí a nástroje upnuté v přístroji vždy řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé části přístroje bezvadně fungují a nezasekávají se, zda nejsou díly přístroje zlomené nebo poškozené tak, že je tím negativně ovlivněna správná funkce elektrického nářadí.** Poškozené části elektrického nářadí nechte před jeho použitím opravit. Příčinou mnoha úrazů je špatná údržba elektrického nářadí.
- **Řezací nástroje udržujte vždy ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezací nástroje s ostrými řeznými hranami se méně často vzpříčí a lehčeji se ovládají.
- **Používejte elektrické nářadí, nástroje upnuté v přístroji a veškerá příslušenství vždy podle těchto pokynů. Vždy berte v úvahu aktuální pracovní podmínky a charakter prováděné činnosti.** Používání elektrického nářadí pro jiné účely, než pro které bylo určeno, může být příčinou vzniku mnoha nebezpečných situací.
- **Rukojeti a jejich plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuků.** Klouzající rukojeti a jejich uchopovací plochy neumožňují bezpečný provoz a ovládání elektrického nářadí v nepředvídatelných situacích.

**! Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrická nářadí – použití a zacházení s akumulátorovým nářadím**

- **Akumulátory nabíjejte pouze těmi nabíječkami, které jsou doporučeny výrobcem.** Nabíječka, která je určena pro nabíjení určitého typu akumulátoru, představuje nebezpečí požáru v případě, pokud by byla použita s jiným typem akumulátoru.
- **V elektrickém nářadí používejte pouze předepsané akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vést ke zraněním nebo k nebezpečí vzniku požáru.
- **Do blízkosti nepoužívaného akumulátoru se nesmí dostat kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné kovové předměty, které by mohly zkratovat kontakty.** Důsledkem zkratu mezi kontakty akumulátoru mohou být popáleniny nebo požár.
- **Při chybném použití může dojít k úniku kapaliny z akumulátoru. Vyhněte se kontaktu s touto kapalinou. Při kontaktu s kapalinou postižené místo omyjte opakovaně vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.** Kapalina vytékající z akumulátoru může působit dráždivě na pokožku, nebo může způsobit popáleniny.
- **Nikdy nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a mohou způsobit požár, výbuch nebo zranění.
- **Nevystavujte akumulátor ohni ani vysokým teplotám.** Požár nebo teploty nad 130 °C mohou způsobit výbuch.
- **Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nikdy nenabíjejte akumulátor ani akumulátorové nářadí mimo rozsah teplot uvedených v návodu k obsluze.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo povolený rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

**! Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrická nářadí – použití a zacházení s nabíječkou**

- **Tuto nabíječku mohou používat děti od 8 let věku, dále pak osoby s omezenými psychickými, sensorickými a mentálními schopnostmi nebo postižením, případně s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi pouze tehdy, jestliže ji budou používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud budou proškoleny v bezpečné obsluze nabíječky a přitom budou chápat nebezpečí, vyplývající z jejího používání. Tento přístroj není hračka pro děti.** Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- **Nikdy nevkládejte do nabíječky běžné baterie ani akumulátory, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.** Nabíječka, která je určena pro konkrétní typ akumulátoru, může při použití s jinými akumulátory / bateriemi, nebo těmi, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení, způsobit riziko požáru nebo výbuchu.
- Li-Ion akumulátor "Multiflex 20 - 4.0 DC" s kapacitou 4,0 Ah (10 článků akumulátoru) nabíjejte pouze nabíječkou "Multiflex 20 - 4.0 AC". Napětí akumulátoru musí být shodné s nabíjecím napětím akumulátoru nabíječky.

### **Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí – servis**

- **Opravy elektrického nářadí musí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál, který pro opravy použije výhradně originální náhradní díly.** Tím bude zajištěno, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.
- **Nikdy nepoužívejte poškozené akumulátory.** Veškerá údržba akumulátorů musí být prováděna pouze výrobcem nebo autorizovanými servisními středisky.

### **Pro přístroj specifické bezpečnostní pokyny pro vrtací kladiva**

 Používejte ochranu očí a úst při zpracování materiálů, které mohou potenciálně obsahovat zdraví nebezpečné látky (např. azbest).



 **Při všech pracích s příklepovým nářadím používejte ochranu sluchu.** Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

- **Používejte přídatnou rukojeť.** Ztráta kontroly může vést ke zranění.
- **Jestliže provádíte práce, při kterých může upnutý nástroj zasáhnout elektrické vedení, držte přístroj za izolované plochy držadel.** Kontakt přístroje s vedením pod napětím může s elektrickým napětím spojit kovové části přístroje a způsobit úraz elektrickým proudem.
- **Použijte vhodné detekční přístroje k vyhledání skrytých zásobovacích vedení nebo se obraťte na místní distribuční společnosti.** Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Poškození plynového potrubí může vést k explozi. Proniknutí do vodovodního potrubí může způsobit věcné škody nebo může způsobit úraz elektrickým proudem.
- **Vibrace mohou být škodlivé pro systém ruka-paže.** Dodržujte co nejkratší možnou dobu působení vibrací.

- **Elektrické nářadí držte při práci pevně oběma rukama.** Zajistěte bezpečný postoj. Elektrické nářadí je vede oběma rukama bezpečněji.
- **Zajistěte obráběný předmět.** Obráběný předmět uchycený pomocí upínacího zařízení nebo ve svěráku je upevněn bezpečněji, než ve vaší ruce.



**Chraňte sebe a ostatní přítomné osoby před zraněním způsobeným poletujícími třískami a úlomky při práci.**



Noste ochrannou helmu, ochranné brýle, protiprachovou masku a bezpečnostní obuv. V případě potřeby instalujte dělicí stěny jako zábranu proti poletujícím úlomkům.



- **Před zahájením práce vždy zkontrolujte, že je upnutý nástroj pevně zaaretován ve sklíčidle.** Nezaaretované upnuté nástroje mohou být při zapnutí vymrštěny z elektrického nářadí a mohou způsobit zranění.
- **Před zapnutím elektrického nářadí se přesvědčte o volném chodu upnutého nástroje.** Při zapnutí se zablokováním upnutým nástrojem mohou vzniknout vysoké síly a přístroj může prudce házet do stran.
- **Elektrické nářadí okamžitě vypněte, pokud se nástroj v něm upnutý vzpříčí.** Elektrické nářadí může kvůli takto vznikajícím silám prudce házet do stran.
- **Kontrolujte pravidelně sklíčidlo, zda není opotřebované nebo poškozené.**
- **Sekající elektrické nářadí zapínejte pouze tehdy, pokud je přitisknuto na obrobek (stěnu, strop, apod.).**
- **Než elektrické nářadí odložíte, vyčkejte vždy, až je zcela zastavené a v klidové poloze.**
- **Při práci na zařízení, jakož i během přepravy nebo skladování, nastavte přepínač směru otáčení do střední polohy (zámek).** Zabráníte tím nechtěnému spuštění elektrického nářadí.
- **Pokud se brousí kovy, odlétávají jiskry.** Dbejte na to, aby nebyly ohroženy žádné osoby, a aby se v blízkosti pracovního prostoru nenacházely žádné hořlavé materiály. Hrozí nebezpečí požáru!
- **Vyhnete se vrtání do nátěrů s obsahem olova nebo do jiných materiálů škodlivých pro zdraví.**
- **Síťový kabel vedte vždy směrem dozadu a od zařízení.**
- **Zajistěte, aby během provozu nebyly zakryté větrací otvory.** Do větracích otvorů nezasunujte žádné předměty.
- **Přístroj musí být vždy čistý, suchý a zbavený oleje nebo mazacích tuků.**



### Bezpečnostní pokyny při používání dlouhých vrtáků

- **V žádném případě nepracujte při vyšším počtu otáček, než je maximální povolený počet otáček pro příslušný vrták.** Při vyšším počtu otáček se může vrták snadno ohnout, pokud se může volně otáčet bez kontaktu s obrobkem, což může vést ke zranění.
- **Vždy začněte proces vrtání při nízkém počtu otáček a tak, aby vrták byl v kontaktu s obrobkem.** Při vyšším počtu otáček se může vrták snadno ohnout, pokud se může volně otáčet bez kontaktu s obrobkem, což může vést ke zranění.
- **Nevyvíjejte přílišný tlak a na nářadí mírně tlačte vždy pouze ve směru podélném k vrtáku.** Vrtáky se mohou ohnout a vlivem toho poté i zlomit, nebo mohou mít za následek ztrátu kontroly a následné zranění.

### Použití přístroje v souladu s jeho určením

Přístroj PRDS 20-20V používejte výhradně pro:

- Příklepové vrtání do cihel, betonu a kamene.

Při použití rychloupínacího sklíčidla s upnutím SDS (není součástí dodávky):

- zašroubování a povolování šroubů,
- vrtání do dřeva, plastů, keramiky a kovu,

v souladu s technickými parametry přístroje.

Doporučujeme používat elektrické nářadí s originálním příslušenstvím firmy Trotec.

### Předvídatelné nesprávné použití

Přístroj není určen pro vrtání do přírodního kamene ani pro sekání.

Jakékoli jiné použití, než které je popsáno v kapitole Zamýšlené použití, se považuje za přiměřeně předvídatelné nesprávné použití.

### Kvalifikace personálu

Osoby používající tento přístroj musí:

- si musejí prostudovat návod k používání a porozumět mu, zvláště kapitole "Bezpečnost".

### Bezpečnostní značky a štítky na akumulátoru a nabíječce

#### Upozornění

Z nabíječky nikdy neodstraňujte bezpečnostní značky, nálepky ani etikety. Všechny bezpečnostní značky, nálepky a etikety udržujte v čitelném stavu.

Na akumulátoru jsou připevněny následující bezpečnostní značky a štítky:



#### Varování před nebezpečím exploze!

Tyto symboly vás upozorňují na následující:



Nevystavujte akumulátor ohni ani vysokým teplotám! Nikdy nevystavujte akumulátor kontaktu s vodou nebo s ohněm! Zamezte vystavení přístroje přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Hrozí nebezpečí exploze!

Akumulátor nenabíjejte nikdy při teplotách pod 10 °C nebo nad 40 °C. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo povolený rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit riziko požáru.



#### Dbejte na správnou likvidaci akumulátoru!

Tento symbol vás upozorňuje na následující:

Dbejte na správnou likvidaci akumulátoru a neprovádějte nikdy jeho likvidaci do kanalizace ani do veřejných vodních toků.

Akumulátor obsahuje dráždivé, leptavé a jedovaté látky, které představují značné riziko pro osoby i životní prostředí.

Na nabíječce jsou připevněny následující bezpečnostní značky a štítky:



Tento symbol vás upozorňuje na následující:

Před nabíjením akumulátoru si pečlivě přečtěte návod k obsluze, popř. návod k používání.



Tento symbol vás upozorňuje na následující:

Nabíječku používejte k nabíjení baterie pouze v suchých vnitřních prostorech, nikoli ve venkovním prostředí.

## Osobní ochranné prostředky



### Noste ochranu hlavy.

Chráníte tím svou hlavu proti odletujícím třískám, padajícím a kolem poletujícím úlomkům, které mohou způsobit zranění.



### Noste ochranu sluchu.

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.



### Noste ochranné brýle.

Chráníte tím své oči proti odletujícím třískám, padajícím a kolem poletujícím úlomkům, které mohou způsobit zranění.



### Noste ochrannou masku.

Chráníte se tím před vdechováním částic škodlivého prachu, které mohou vznikat během zpracování obrobků.



### Noste ochranné rukavice.

Chráníte tím své ruce před popáleninami, pohmožděninami a odřeninami.



### Noste přiléhavé ochranné oděvy.

Chráníte se tím před nebezpečím, že oblečení bude oblečení vtaženo rotujícími součástmi.



### Noste bezpečnostní pracovní obuv.

Chráníte tím své nohy proti odletujícím třískám, padajícím a kolem poletujícím úlomkům, které mohou způsobit zranění.

## Zbytková rizika



### Varování před elektrickým napětím

Úraz elektrickým proudem způsobený nedostatečnou izolací.

Zkontrolujte před každým použitím případné poškození zařízení i jeho bezvadnou funkci.

Pokud zjistíte jakékoli poškození, zařízení již nepoužívejte.

Přístroj nepoužívejte, je-li zařízení nebo vaše ruce vlhké nebo mokré.



### Varování před elektrickým napětím

Práce na elektrických konstrukčních částech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



### Varování před elektrickým napětím

Před veškerými pracemi vytáhněte konektor ze zásuvky, nebo akumulátor z přístroje!

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma ani mokřýma rukama.

Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.



### Varování před elektrickým napětím

Hrozí nebezpečí zkratu z důvodu vniknutí kapaliny do pouzdra přístroje!

Neponořujte nikdy přístroj, ani jeho příslušenství pod vodu. Dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda nebo jiné kapaliny.



### Varování před výbušnými látkami

Nevystavujte akumulátor teplotám nad 45 °C! Nikdy nevystavujte akumulátor kontaktu s vodou nebo s ohněm! Zamezte vystavení přístroje přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Hrozí nebezpečí exploze!



### Varování před horkým povrchem



Upnutý nástroj může být po použití ještě horký. Při dotyku upnutého nástroje existuje riziko popálení.

Nedotýkejte se proto upnutého nástroje holýma rukama!

Noste ochranné rukavice!



### Výstraha

Jedovaté druhy prachu!



Při práci se zařízením vznikají škodlivé či jedovaté druhy prachu, které představují zdravotní riziko pro pracovníka nebo osoby nacházející se v jeho blízkosti.



Noste ochranné brýle a protiprachovou masku!



### Výstraha

Nezpracovávejte žádné materiály obsahující azbest. Azbest je považován za karcinogenní.

**Výstraha**

Ujistěte se, že při práci se zařízením nenarazíte na elektrické vedení, plynové či vodovodní potrubí. V případě potřeby proveďte před zahájením práce kontrolu vedení ve zdi pomocí vhodného detektoru vedení.

**Výstraha**

Existuje riziko zranění poletujícími částicemi nebo případně zlomenými nástroji upevněnými ve šroubováku.

**Výstraha**

Pokud tento přístroj používají nezaškolené osoby nesprávně nebo jinak než k určenému účelu, může představovat nebezpečí! Dbejte na kvalifikaci personálu!

**Výstraha**

Přístroj není hračka a nepatří do rukou dětem.

**Výstraha**

Nebezpečí udušení!  
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Mohl by být nebezpečný pro děti.

**Výstraha**

Upínka nástroje musí být před zapnutím přístroje pevně zaaretována, protože špatně upnutý nástroj může být při zapnutí přístroje nekontrolovaně vymrštěn z upínky nástroje.

**Pozor**

Vibrační emise mohou způsobit poškození zdraví, používá-li se zařízení v delším časovém období, nefunguje-li řádně nebo není-li prováděna vhodná údržba.

**Pozor**

Udržujte dostatečnou vzdálenost od zdrojů tepla.

**Upozornění**

Pokud je přístroj skladován nebo přepravován neodborně, může dojít k jeho poškození. Respektujte informace o transportu a skladování přístroje.

**Upozornění**

Směr otáčení přenastavujte pouze v klidovém stavu přístroje. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

**Upozornění**

Přepínač funkcí smíte stisknout pouze v klidovém stavu přístroje! V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

**Chování v nouzovém případě / funkce NOUZ-ZAST****NOUZ-ZAST:**

Vytažením akumulátoru se funkce přístroje okamžitě zastaví. Abyste přístroj zabezpečili proti náhodnému opětovnému spuštění, nechte akumulátor vytažený.

Chování v případě nouze:

1. Vypněte přístroj.
2. V případě nouze vyjměte akumulátor z přístroje: Držte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a vytáhněte akumulátor z tavné lepicí pistole tak, jak je popsáno v kapitole „Vyjmutí akumulátoru“.
3. Nevkládejte znovu akumulátor, pokud je zařízení vadné.

## Informace o přístroji

### Popis přístroje

Akumulátorové vrtací kladivo PRDS 20-20V má pneumatický příklepový mechanismus zajišťující vysokou příklepovou sílu, a je vhodné pro mobilní nasazení.

Plynulé řízení příklepu a počtu otáček umožňuje nasadit při každém použití optimální sílu přizpůsobenou materiálu.


Držák nástroje dle systému SDS plus umožňuje snadnou a beznástrojovou výměnu nástrojů určených k upnutí v přístroji.

Přístroj má stupeň Vrtání a stupeň Příklepové vrtání. Přepínač funkcí umožňuje bezpečné přepínání mezi funkcemi.

Pomocí integrované LED pracovní svítilny lze obrobek, popř. pracovní plochu lépe osvětlit.

Akumulátor má ukazatel kapacity, který umožňuje určit jeho stav nabití, aniž by akumulátor musel být připojen k přístroji.

### Vyobrazení přístroje



Č.	Označení
1	Držák nástroje dle systému SDS plus
2	Přepínač funkcí
3	Spínač pro pravý / levý chod, zámek
4	Spínač ZAP/VYP
5	Držadlo
6	Rychlonabíječka
7	Zelená LED akumulátoru (nabíjení akumulátoru)
8	Akumulátor
9	Hloubkový doraz
10	SDS vrták
11	Ukazatel kapacity akumulátoru
12	Tlačítko pro uvolnění
13	Zelená LED akumulátoru (rychlónabíječka připravena k použití)
14	Přídavná rukojeť
15	Úchyt pro akumulátor
16	LED pracovní svítilna
17	Krytka na ochranu proti prachu

### Rozsah dodávky

- 1 x akumulátorové vrtací kladivo PRDS 20-20V
- 1 x akumulátor
- 1 x rychlonabíječka
- 1 x hloubkový doraz
- 1 x přídavná rukojeť
- 3 x SDS vrták (Ø 6/8/10)
- 1 x transportní kufr
- 1 x návod k obsluze

## Technické údaje

Parametry	Hodnota
<b>Model</b>	<b>PRDS 20-20V</b>
Jmenovité napětí	20 V $\text{---}$
Krouticí moment max.	54 Nm
Počet volnoběžných otáček	0 - 1000 $\text{min}^{-1}$
Frekvence přiklepu	0 - 5000 $\text{min}^{-1}$
Přikleповá síla	2 J
Max. průměr vrtání	
Dřevo	26 mm
Kov	13 mm
Beton	20 mm
Třída ochrany	III / 
Hmotnost	3 kg
<b>Akumulátor</b>	<b>Multiflex 20 - 4.0 DC</b>
Typ	Li-Ion
Jmenovité napětí	20 V $\text{---}$
Jmenovitá kapacita	4,0 Ah
Články akumulátoru	10
Kapacita	80 Wh
<b>Rychlonabíječka</b>	<b>Multiflex 20 - 4.0 AC</b>
Vstup	
Jmenovité napětí	230 – 240 V / 50 Hz
Příkon	94 W
Výstup	
Jmenovité napětí	21,5 V $\text{---}$
Nabíjecí proud	3,5 A
Pojistka 	T 3,15 A
Doba nabíjení	1,5 hod
Délka kabelu	1,5 m
Třída ochrany	II (dvojitá izolace) / 
<b>Hodnoty hluku podle EN 62841</b>	
Hladina akustického tlaku $L_{pA}$	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu $L_{WA}$	93 dB(A)
Nejistota K	3 dB(A)

Parametry	Hodnota
<b>Informace k vibracím podle EN 62841</b>	
Hodnota emise vibrací:	
Příkleповé vrtání do betonu $a_{h,HD}$ Rukojeť Nejistota K	12,453 $\text{m/s}^2$ 1,5 $\text{m/s}^2$
Příkleповé vrtání do betonu $a_{h,HD}$ Přídavná rukojeť Nejistota K	10,716 $\text{m/s}^2$ 1,5 $\text{m/s}^2$



### Noste ochranu sluchu.

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

### Poznámky k informacím o hluku a vibracích:

- Uvedené celkové hodnoty vibrací **a uvedené hodnoty emisí hluku** byly měřeny podle zkušební metody, standardizované v EN 62841, a mohou být použity k porovnání určitého elektrického nářadí s jiným.
- Uvedené celkové hodnoty vibrací **a uvedené hodnoty emisí hluku** lze také použít pro předběžné posouzení zatížení.



### Pozor

Vibrační emise mohou způsobit poškození zdraví, používá-li se zařízení v delším časovém období, nefunguje-li řádně nebo není-li prováděna vhodná údržba.

- Hodnoty vibrací **a emise hluku** se mohou během skutečného používání elektrického nářadí lišit od uvedených hodnot, a to v závislosti na způsobu použití elektrického nářadí, a zejména podle toho, jaký druh obrobku je zpracováván. Pokuste se prosím udržovat co nejmenší možné zatížení vibracemi. Příklady opatření ke snížení zatížení vibracemi zahrnují nošení rukavic při práci s přístrojem a omezení pracovní doby. Přitom je nutné zohlednit všechny součásti provozního cyklu (např. doby, kdy je elektrické nářadí vypnuté a doby, ve kterých je sice zapnuté, ale běží bez zatížení).

## Transport a skladování

### Upozornění

Pokud je přístroj skladován nebo přepravován neodborně, může dojít k jeho poškození. Respektujte informace o transportu a skladování přístroje.

### Transport

Pro transport přístroje používejte transportní kufřík, který ke součástí dodávky, abyste přístroj ochránili proti vnějším vlivům.

**Před** každým transportem dbejte následujících pokynů:

- Přístroj vypnete nastavením pravého či levého chodu do střední polohy (zámek).
- Vytáhněte síťový kabel nabíječky ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Nechte přístroj vychladnout.
- Z přístroje vyjměte akumulátor.
- Odstraňte nástroj z držáku nástrojů.

Obsažené Li-Ion akumulátory podléhají požadavkům zákonů o nebezpečném zboží.

Respektujte následující pokyny k dopravě nebo expedici lithium-ion akumulátorů:

- Baterie může přepravovat uživatel po silnici, a to bez dalších podmínek.
- Při přepravě třetími osobami (např. letecká doprava nebo expedice) musí být dodrženy zvláštních požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě přepravního kusu přivolán odborník na nebezpečný náklad.
  - Akumulátory posílejte poštu pouze tehdy, pokud není poškozeno pouzdro.
  - Zalepte otevřené kontakty a zabalte akumulátor tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
  - Respektujte prosím případně také další vnitrostátní předpisy.

### Skladování

**Před** každým uskladněním dodržujte následující pokyny:

- Přístroj vypnete nastavením pravého či levého chodu do střední polohy (zámek).
- Vytáhněte síťový kabel nabíječky ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Nechte přístroj vychladnout.
- Z přístroje vyjměte akumulátor.
- Odstraňte nástroj z držáku nástrojů.
- Čištění přístroje provádějte v souladu s pokyny v kapitole Údržba.
- Pro uskladnění přístroje používejte transportní kufřík, který je součástí dodávky, abyste přístroj ochránili proti vnějším vlivům.
- Neskladujte nikdy zcela vybité lithium-iontové akumulátory. Skladování vybitého akumulátoru může vést k hlubokému vybití a tím k poškození akumulátoru.

Pokud přístroj nepoužíváte, dodržujte tyto skladovací podmínky:

- v suchém prostředí, chráněné proti mrazu a horku
- okolní teplota pod 45 °C
- v transportním kufříku, na bezprašném místě, chráněném před přímým slunečním svitem

## Uvedení do provozu

### Vybalení přístroje

- Vyměňte transportní kufřík z obalu.



#### Varování před elektrickým napětím

Úraz elektrickým proudem způsobený nedostatečnou izolací.

Zkontrolujte před každým použitím případné poškození zařízení i jeho bezvadnou funkci.

Pokud zjistíte jakékoli poškození, zařízení již nepoužívejte.

Přístroj nepoužívejte, je-li zařízení nebo vaše ruce vlhké nebo mokré.

- Zkontrolujte obsah transportního kufříku, zda je kompletní, a zda nedošlo k poškození.



#### Výstraha

Nebezpečí udušení!

Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Mohl by být nebezpečný pro děti.

- Zlikvidujte obalový materiál podle národní legislativy.

### Nabíjení akumulátoru

#### Upozornění

Akumulátor může být při nesprávném nabíjení poškozen.

Před každým vložením a vyjmutím akumulátoru vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky.


Akumulátor nenabíjejte nikdy při teplotách pod 10 °C nebo nad 40 °C.

Akumulátor je při dodání částečně nabitý, aby se zamezilo jeho poškození v důsledku hlubokého vybití.

Akumulátor by se měl před prvním uvedením do provozu a při slabém výkonu akumulátoru (svítí již pouze červená LED kontrolka indikátoru kapacity akumulátoru (11)) nabít.

Postupujte takto:


1. Nasuňte akumulátor (8) na rychlonabíječku podle uvedeného zobrazení (6), až zacvakne.



2. Síťovou vidlici rychlonabíječky (6) zasuňte do řádně jištěné zásuvky.
  - ⇒ Červená kontrolka LED akumulátoru (7) se rozsvítí.
  - ⇒ Doba nabíjení je přibližně 1,5 hodiny.
3. Počkejte, až červená LED kontrolka akumulátoru (7) zhasne a zelená LED kontrolka akumulátoru (13) se rozsvítí.
  - ⇒ Akumulátor (8) je plně nabitý.
4. Vytáhněte napájecí kabel rychlonabíječky (6) ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
  - ⇒ Akumulátor (8) a rychlonabíječka (6) se během procesu nabíjení příp. zahřívají.
  - Nechte akumulátor (8) vychladnout při pokojové teplotě.
5. Vyměňte akumulátor (8) opět z rychlonabíječky (6), tak, že podržíte tlačítko pro uvolnění (12) a vytáhněte akumulátor (8) z rychlonabíječky (6).


### Vložení akumulátoru

1. Otočte přidavnou rukojeť (14) podle potřeby na stranu (viz kapitola Nastavení případné rukojeti).
2. Nastavte pravý / levý chod (3) do střední polohy (zámek).
3. Nasuňte akumulátor (8) do držáku (15) tak, až zacvakne.



### Vyjmутí akumulátoru

1. Otočte přidavnou rukojeť (14) podle potřeby na stranu (viz kapitola Nastavení případné rukojeti).
2. Nastavte pravý / levý chod (3) do střední polohy (zámek).
3. Uvolněte akumulátor (8) z přístroje tak, že podržíte tlačítko pro uvolnění (12) (I.) a vytáhnete akumulátor z přístroje (II.).




4. V případě potřeby akumulátor nabijte (8), jak je popsáno níže v *Nabíjení akumulátoru*.

### Kontrola nabití akumulátoru

Akumulátor má integrovaný ukazatel kapacity akumulátoru. Stav nabití akumulátoru je zobrazen pomocí tří LED kontrolky indikace kapacity akumulátoru (11) takto:

Barva LED kontrolky	Význam
Zelená – Oranžová – Červená	maximální nabití / výkon
Oranžová – Červená	střední nabití / výkon
Červená	slabé nabití – nabijte akumulátor

1. Stiskněte symbol baterie (18) na akumulátoru (8).  
⇒ Poté můžete vyčíst status indikace kapacity akumulátoru (11).



### Výměna nástroje

Přístroj má držák nástroje dle systému SDS plus.




#### Varování před elektrickým napětím

Před veškerými pracemi vytáhněte konektor ze zásuvky, nebo akumulátor z přístroje!

Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.

Postupujte takto, chcete-li vyjmout nebo vložit nástroje:

1. Nastavte pravý / levý chod (3) do střední polohy (zámek).
2. Posuňte držák nástroje dle systému SDS plus (1) dozadu, vyjměte v případě potřeby nástroj z držáku nástroje a poté opět uvolněte držák nástroje.
3. Nasadte požadovaný nástroj (např. vrták SDS, 10) do držáku nástroje dle systému SDS (1) a otáčejte jím tak dlouho, dokud nezacvakne.



4. Zkontrolujte, zda je nástroj dobře upevněn.


### Nastavení přídavné rukojeti

Přídavná rukojeť je již předmontovaná. Neprovozujte přístroj bez přídavné rukojeti.


Přídavnou rukojeť lze libovolně otáčet o 360° do požadované polohy.

Při nastavení rukojeti postupujte takto:


1. Otočením přídavnou rukojeť (14) uvolněte.  
⇒ Upínací popruh na přídavné rukojeti se uvolní.



2. Umístěte přídavnou rukojeť (14) do požadované polohy.



3. Točením přídavnou rukojeť (14) opět utáhněte.



4. Zkontrolujte řádné upevnění přídavné rukojeti (14).  
V případě potřeby přídavnou rukojeť ještě více dotáhněte.

### Nasazení hloubkového dorazu (volitelně)


Pomocí hloubkového dorazu můžete stanovit hloubku průniku pro vrták.




#### Info

Při použití hmoždinek je důležitá přesná hloubka vrtaného otvoru. Pokud je vyvrtaný otvor příliš hluboký, zasune se hmoždinka příliš hluboko do stěny, popř. do obrobku. Pokud je vrtaný otvor příliš mělký, vyčnívá hmoždinka ven.

1. Uvolněte šroubení na přídavné rukojeti (14) tak, že otočíte plochu rukojeti směrem doleva.
2. Nasadte hloubkový doraz (9). Dbejte přitom na to, aby ozubení hloubkového dorazu směřovalo k přístroji.
3. Nastavte hloubkový doraz na požadovanou délku.



4. Utáhněte opět pevně šroubení na přídavné rukojeti (14) tak, že otočíte plochu rukojeti směrem doprava.
5. Zkontrolujte, zda je přídavná rukojeť (14) dobře upevněna. V případě potřeby přídavnou rukojeť ještě více dotáhněte.



## Obsluha

### Tipy a pokyny pro zacházení s akumulátorovým vrtacím kladivem

#### Všeobecné informace:

- Střední poloha pravého / levého chodu (zámek) je vhodná pro pracovní přestávky, nebo pro výměnu bitů či vrtáků.

#### Vrtání obecně:

- Během vrtání provádějte pravidelné krátké přestávky. Vytáhněte přitom vrták z vrtaného otvoru, aby se vrták mohl ochladit.
- Zajistěte obrobek pomocí upínacího zařízení nebo svěráku.
- Vyberte počet otáček podle povahy materiálu a velikosti vrtáku:
  - Vysoký počet otáček při malém průměru vrtáku nebo měkkém materiálu
  - Vysoký počet otáček při velkém průměru nebo tvrdém materiálu
- Označte umístění vrtaného otvoru pomocí vhodného nástroje.
- Pro navrtání zvolte nízký počet otáček.

#### Vrtání do kovu:

- Použijte vhodný vrták do kovu (např. vrták z *rychlořezné oceli* (HSS)).
- V případě velkého vrtaného otvoru provedte nejdříve předvrtání pomocí menšího vrtáku.
- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měli byste vrták ochladit vhodným mazacím prostředkem.
- Vrtáky do kovu můžete použít také pro vrtání do plastu.

#### Vrtání do dřeva:

- Použijte vrták vhodný do dřeva.
- Položte pod obrobek dřevěný špalek, nebo vrtejte z obou stran, aby se dřevo při provrtání skrz nerozlomilo.
- Použijte vrták s centrovací špičkou, pro hluboké vrtané otvory použijte spirálový vrták, pro vrtané otvory s velkým průměrem vrták Forstner.

#### Příklepové vrtání pomocí vrtacího kladiva do zdiva / cihel:

- Použijte vrták vhodný pro zdivo / cihly.

#### Šroubování:

- Při použití šroubovacích bitů byste vždy měli používat univerzální držák bitů. Používejte pouze šroubovací bity, které se hodí k šroubovací hlavě.


### Zapnutí a vypnutí přístroje

Při práci s přístrojem používejte vhodné osobní ochranné prostředky.


1. Zkontrolujte, zda je upnutý nástroj vhodný pro plánovanou činnost.
2. Zkontrolujte, zda je obrobek zajištěn, popř. zda je pracovní plocha správně připravená.
3. Zkontrolujte, zda je nastaven správný směr otáčení.
4. Přitlačujte nástroj proti obrobku, pokud pracujete se zapnutým příklepem.
5. Přístroj držte při práci pevně oběma rukama.
6. Stiskněte spínač ZAP/VYP (4) a držte jej při provozu zapnutý.

Tlakem na spínač ZAP/VYP (4) můžete ovládat počet otáček: Slabý tlak znamená nízký počet otáček, silný tlak vysoký počet otáček.

⇒ Přístroj pracuje s předem zvolenými nastaveními.



7. Spínač ZAP/VYP (4) opět uvolněte, chcete-li přístroj zastavit.



8. Než přístroj odložíte, vyčkejte až do jeho úplného zastavení.


### Volba provozního režimu

Pomocí přepínače funkcí (2) nastavte polohu Vrtání nebo Přiklepové vrtání.


#### Upozornění

Přepínač funkcí smíte stisknout pouze v klidovém stavu přístroje! V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.


1. Nastavte přepínač funkcí (2) do požadované polohy.



- ⇒ Druh provozního režimu: Vrtání



- ⇒ Druh provozního režimu: Přiklepové vrtání



## Výběr směru otáčení

### Upozornění

Směr otáčení přenastavujte pouze v klidovém stavu přístroje. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.



### Upozornění

Používejte pro provozní režimy vrtání a přiklepového vrtání vždy pravý chod.

Levý chod používejte např. pro uvolnění nasazeného vrtáku.

Směr otáčení motoru lze přepínat pomocí spínače pro pravý / levý chod (3). Pro volbu směru otáčení postupujte takto:

1. Zatlačte spínač pro pravý / levý chod (3) zcela dovnitř na tu stranu, na kterou se má motor otáčet.



2. Zkontrolujte krátkým zkušebním zapnutím, zda směr otáčení odpovídá plánované činnosti. Chybný směr otáčení může poškodit nástroj a/nebo obrobek.
3. Nastavte podle potřeby pravý / levý chod (3) do střední polohy (zámek), chcete-li spínač ZAP/VYP (4) zablokovat.

## Vyřazení z provozu



### Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými nebo mokřkými rukama.

- Nastavte pravý / levý chod (3) do střední polohy (zámek).
- Vytáhněte síťový kabel nabíječky ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Nechte přístroj dle potřeby vychladnout.
- Odstraňte z přístroje akumulátor (viz kapitola Uvedení do provozu).
- Odstraňte z přístroje upnutý nástroj (viz kapitola Uvedení do provozu).
- Čištění přístroje provádějte v souladu s pokyny uvedenými v kapitole Údržba.
- Přístroj skladujte v souladu s pokyny uvedenými v kapitole transport a skladování.

## Doobjednatelné příslušenství:



### Výstraha

Používejte pouze příslušenství a přídatná zařízení, které jsou uvedeny v Návodu k používání. Použití jiných nástrojů, než je doporučeno v Návodu k používání, nebo jiné druhy příslušenství, může znamenat riziko zranění.

Příslušenství	Číslo artiklu
Náhradní akumulátor Multiflex 20V 4,0 Ah	6 200 000 320
Sada vrtáků a sekáčů SDS, 11dílná	6 205 001 101
Sada šroubováků a bitů, 32dílná	6 200 001 001
Sada bitů a nástrčných klíčů 40dílná	6 200 001 005

## Chyby a poruchy

Přístroj byl během výroby několikrát testován, zda bezchybně funguje. Pokud by se však přesto objevily funkční poruchy, zkontrolujte přístroj podle následujícího seznamu.

Činnosti k odstranění chyb a poruch, které vyžadují otevření krytu, smí provádět jen autorizovaná odborná firma v oboru elektro nebo společnost Trotec.

### Při prvním použití vystupuje z přístroje lehký kouř nebo zápach:

- Zde se nejedná o chybu ani poruchu. Tyto jevy po kratší době fungování zmizí.

### Akumulátor se nenabíjí:

- Zkontrolujte, zda je akumulátor správně zapojen do rychlonabíječky.  
Nasuňte akumulátor do rychlonabíječky tak, aby kontakty akumulátoru zapadly do rychlonabíječky. Akumulátor musí do rychlonabíječky zacvaknout.
- Zkontrolujte síťovou elektrickou přípojku.
- Zkontrolujte poškození síťového kabelu a zástrčky.
- Zkontrolujte zabezpečení sítě ze strany zákazníka.
- Zkontrolujte, zda není rychlonabíječka poškozená. Je-li rychlonabíječka poškozená, již ji nepoužívejte. Kontaktujte zákaznický servis Trotec.
- Zkontrolujte, zda nejsou kontakty na akumulátoru znečištěny. V případě potřeby nečistoty odstraňte.
- Akumulátor je zřejmě vadný a bude nutné jej vyměnit. Používejte pouze akumulátory stejného typu.

### Přístroj se nerozběhne:

- Výkon akumulátoru je slabý. Nabijte akumulátor.
- Zkontrolujte, zda je akumulátor správně nasazen do přístroje.  
Nasuňte akumulátor do přístroje tak, aby kontakty akumulátoru zapadly do přístroje. Akumulátor musí do přístroje zacvaknout.
- Zkontrolujte, zda nejsou kontakty na akumulátoru znečištěny. V případě potřeby nečistoty odstraňte.
- Zkontrolujte polohu pravého / levého chodu. Spínač musí být zcela stisknutý. Pokud se nachází pravý / levý chod ve střední poloze (zámek), je spínač ZAP/VYP uzamčen.



#### Info

Než znovu spustíte přístroj, vyčkejte 10 minuty.

### Spínač ZAP/VYP nelze stisknout:

- Zkontrolujte, zda se nachází pravý / levý chod ve střední poloze (zámek). Nastavte požadovaný směr otáčení pro odblokování.

### Vrták neproniká, nebo jen částečně, do vrtaného materiálu:

- Zkontrolujte, zda je vybrán správný provozní režim. Musí být vybrán stupeň vrtání  popř. stupeň Příklepové vrtání .
- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný nástavec pro vrtání.
- Zkontrolujte, zda přístroj není nastaven na levý chod. Pro vrtání je nutné přenastavení na pravý chod.

### Přístroj se zahřívá:

- Zkontrolujte, zda je nástroj vhodný pro prováděné práce.
- Větrací štěrbinu udržujte volné, aby se zabránilo přehřátí motoru.
- Zvolte nižší počet otáček.



#### Info

Než znovu spustíte přístroj, vyčkejte 10 minuty.

### Přístroj po kontrolách nefunguje bezvadně:

Kontaktujte zákaznický servis. Předajte přístroj k opravě do autorizované odborné elektro firmy nebo do firmy Trotec.

## Údržba

### Činnosti před zahájením údržby



#### Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky nebo akumulátoru vlhkýma nebo mokřýma rukama.

- Vypněte přístroj.
- Nechte přístroj zcela vychladnout.
- Z přístroje vyjměte akumulátor.



#### Varování před elektrickým napětím

**Činnosti údržby, které vyžadují otevření krytu, směji provádět jen autorizované firmy nebo společnost Trotec.**

### Pokyny k údržbě

Uvnitř v přístroji nejsou žádné součásti, u nichž by uživatel musel provádět údržbu nebo mazání.

### Bezpečnostní značky na akumulátoru a nabíječce

Kontrolujte pravidelně bezpečnostní značky na akumulátoru a na nabíječce. Nečitelné bezpečnostní značky vždy ihned vyměňte!

### Čištění

Přístroj je nutné vyčistit před každým použitím i po něm.

#### Upozornění

Přístroj nesmí být po vyčištění namazán.



#### Varování před elektrickým napětím

Hrozí nebezpečí zkratu z důvodu vniknutí kapaliny do pouzdra přístroje!

Neponořujte nikdy přístroj, ani jeho příslušenství pod vodu. Dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda nebo jiné kapaliny.

- Přístroje vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby do pláště přístroje nevnikla vlhkost. Dbejte na to, aby se vlhkost nedostala do kontaktu s elektrickými součástmi přístroje. K navlhčení hadříku nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou např. čisticí spreje, rozpouštědla, čističe s obsahem alkoholu nebo abrazivní prostředky.
- Přístroj vysušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Nástavce osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Odstraňte prach z vrtání a případně vzniklé dřevěné hobliny z držáku nástrojů SDS plus.
- Udržujte čisté přípojovací svorky na přístroji a nabíječce.
- Držák nástrojů namažte lehce strojním tukem předtím, než do něj opět nasadíte nástroj.

## Likvidace

Obalové materiály vždy likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu s platnými místními předpisy o likvidaci.



Symbol přeškrtnuté popelnice na odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ) vychází ze směrnice 2012/19/EU. Označuje, že se toto zařízení po ukončení své životnosti nesmí likvidovat do domovního odpadu. Pro účely bezplatného vrácení jsou vám ve vaší blízkosti k dispozici sběrná místa pro staré elektrické nebo elektronické přístroje. Adresy získáte u vašeho městského úřadu nebo podniku komunálních služeb. V mnoha zemích EU se také můžete dozvědět na webu <https://hub.trotec.com/?id=45090> více o dalších možnostech vrácení. Jinak prosím kontaktujte oficiální, ve vaší zemi schválenou firmu zabývající se likvidací použitých přístrojů.

Oddělený sběr starých elektrických a elektronických přístrojů má umožnit jejich opětovné využití, recyklaci materiálů nebo k jiné formy využití starých zařízení, a rovněž zamezit při likvidaci nebezpečných látek, které mohou být obsaženy v zařízení, negativním důsledkům na životní prostředí a vlivům na lidské zdraví.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu, ale v Evropské unii se musejí nechat odborně zlikvidovat podle směrnice 2006/66/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech. Baterie a akumulátor tohoto přístroje po použití zlikvidujte v souladu s platnými ustanoveními zákona.

## Prohlášení o shodě

Překlad originálu prohlášení o shodě ve smyslu směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES, příloha II část 1 oddíl A

My, společnost Trotec GmbH, prohlašujeme tímto na vlastní odpovědnost, že níže popsany produkt byl vyvinut, navržen a vyroben v souladu s požadavky směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES.

**Model produktu / produkt:** PRDS 20-20V  
**Typ produktu:** akumulátorové vrtací kladivo  
**Rok výroby od:** 2023

### Příslušné směrnice EU:

- 2011/65/EU
- 2012/19/EU
- 2014/30/EU
- 2015/863/EU

### Aplikované harmonizované normy:

- EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020

### Použité národní normy a technické specifikace:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN 62841-1:2015/A11:2022

### Výrobce a název zmocněnce pro technické podklady:

Trotec GmbH  
Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg  
Telefon: +49 2452 962-400  
E-mail: info@trotec.de

Místo a datum vystavení:  
Heinsberg, dne 01.02.2023



Joachim Ludwig, jednatel

Trotec GmbH

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

[info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)